

Varningstält



Fälla upp tältet

Ta ut tältet ur tältväskan och snurra upp väven. Håll en hand runt tältet och ställ ned ett tältben mot marken. Lyft remmen i tältets överkant med andra handen, släpp taget runt tältet och låt tältet fälla ut sig själv. Akta så att inte tältbenen slår emot dig.

Fälla ihop tältet

När du fäller ihop tältet skall du se till att endast ett tältben har markkontakt, se figur. De andra två tältbenen trycker du samtidigt försiktigt mot det ensamma benet. När benen är ihop, snurra duken runt tältstativet på samma sätt som man gör när man fäller ihop ett paraply. Varning! Om du låter två ben ha markkontakt och försöker föra det tredje benet mot de andra kan stativet brytas sönder.

Förvaring

Reflexmaterial och budskap är känsliga för skarpa böjningar och kyla i kombination med väta. Förvara tältet rent och torrt i tältväskan. Skulle tältet vara blött vid hopfällning, se till att fälla ut det snarast och låt det torka.

Rengöring

Tältet kan tvättas med mildt tvättmedel, t.ex. diskmedel eller bilschampo. Högtryckstvätt får inte användas direkt mot duk/budskap, lågt tryck eller långt avstånd från munstycket gäller.